Dla poprawnego działa wyświetlacz BKF_CAN_IO wymaga wgrania odpowiedniego programu. W celu zachowania kompatybilności z posiadanym oprogramowaniem myjni należy podać sklepowi  BKF podczas wykonywania zamówienia wersję programu, która ma zostać wgrana na zamówiony wyświetlacz BKF_CN_IO.
Aby odczytać aktualnie zainstalowane oprogramowanie na wyświetlaczach myjni należy zalogować się do panelu sterowania myjni, a następnie przejść do opcji PLC->Myjnia->Myjnia 2->BKF-CAN-IO i odczytać wersję oprogramowania z kolumny “Firmware” oraz wersję płytki z kolumny “PCB”.
(Przykład: Wystąpiła awaria wyświetlacza np. na stanowisku 1. Dane o wersji programu dla stanowiska 1 są niedostępne.  Można te dane odczytać z innego stanowiska np. stanowiska 2)

